

Jan Kassa

VERKOOP EN SERVICE

OPEN LED display met lichtkrant Oproepsystemen



www.jankassa.nl

OPEN LED display met lichtkrant, rechthoekig 60cm x 30cm



OPEN led display met lichtkrant, rechthoekig

professioneel LED display met vrij programmeerbare lichtkrant. Inclusief ophangstelsel, voedingsadapter en afstandsbediening om de teksten te programmeren.

- maximaal 99 regels vrij te programmeren teksten
- symbolen zijn oproepbaar te programmeren
- scroll snelheid is instelbaar op 8 snelheden
- uitvoering in kunststof
- afmetingen: 60cm Breed x 30cm Hoog x 3,5cm Diep
- inclusief voedingsadapter
- grootte van de letters op de lichtkrant is instelbaar
- de vaste OPEN tekst kan worden ingesteld op drie verschillende standen; SNEL LETTER VOOR LETTER KNIPPEREND, AAN/UIT KNIPPEREND of HELEMAAL UIT

-Druk op PROG om in het [TEKST EDITTING MODE] te komen
-voer het wachtwoord in (fabriek standaard is 000)
-u heeft keuze uit 99 regels 01 t/m 99 voer in uw regel druk dan op enter.

in [TEKST EDITTING MODE] kunt u een afbeeldingen invoeren
-Druk op ALT dan op GRA
-u heeft vervolgens keuze uit
-[GET GRAPH] om een afbeelding in te voegen
-[MAKE GRAPH] om een afbeelding te maken
-[EDIT GRAPH] om een afbeelding te veranderen

Om een symbool die boven de knoppen staan in te voeren drukt u op ALT
vervolgens op de knop met het symbool naar keuze

Richt het uiteinde van de afstandbediening richting het bord

Druk op ALT en vervolgens op de RUN toets om het display uit te zetten

Druk op RUN om uit de programmeer modes te gaan

Druk op ALT en dan een toets voor een symbool die boven de knop staat

Druk PREV en NEXT om door een bepaalde functie te bladeren

Gebruik SPA voor een spatie



Programmering van het display

Stap	Omschrijving
1	Druk op PROG
2	voer het wachtwoord in (standaard is het "000")
3	Druk op ENT
4	U heeft keuze uit 99 regels. [01 t/m 99] op elke regel kan een nieuwe tekst geprogrammeerd worden Voer uw regel in
5	Druk op ENT
6	Met PREV en NEXT kunt u een andere effect kiezen Een nieuwe tekst begint altijd met [cyclic]
7	De tekst moet NA het effect worden ingevoerd wilt het effect plaats nemen (LET OP het hangt af van welke keuze u maakt hoeveel letters per regel kwijt kunt voorbeeld: als u de grote 7x11 gebruikt kunnen er maar 4 letters in de tekst voor een overzicht wat betreft de mogelijkheden zie schema 1.1 op pagina 5)
8	druk op de RUN toets
9	Druk op Y om uw tekst op te slaan

Knop:	Functie:
ESC	ga terug naar het vorige scherm
PROG	naar het [TEKST EDITTING MODE]
CPW	Hiermee kunt u kiezen tussen 4 functies betreft het wachtwoord - UNUSE PASS: zet het wachtwoord aan - USE PASS: zet het wachtwoord uit - RES PASS: reset naar fabriek standaard (000) - CHANGE PASS: verander het wachtwoord
RUN	Uitvoeren voor één van de 99 regels naar keuze
MET	Zet een nieuwe effect in de tekst
TIME	Hiermee kunt u kiezen tussen 4 functies betreft de tijd en datum -SET TIME: voer hier de tijd in -ADD TIME: zet de tijd in de tekst -SET DATE: voer hier de datum in -ADD DATE: zet de datum in de tekst
CLR	Optie wissen
ENT	Enter
INS	Insert : deze wordt niet gebruikt
DEL	Delete
PREV	Vorige
CAP	Capslock
NEXT	Volgende
SPA	Spatie
SYM	Voer een symbool in de tekst
FONT	Verander de grote van de tekst (schema 1.1 van blz5 kunt u de grote aflezen)
COL	Colour : deze wordt niet gebruikt
ON/OFF	Druk op alt vervolgens op de on/off knop om het display af te sluiten
PAU	Zet een pauze in de teksten
SPE	Verander de snelheid van de tekst
GRA	Met graph kunt u een afbeelding in de tekst zetten, zelf een maken, of een bestaande afbeelding veranderen -GET GRAPH: hiermee kunt u een afbeelding in de tekst zetten -MAKE GRAPH: hiermee kunt een eigen afbeelding maken (bediening van de cursor in schema 1.2 op bladzijde 5) -EDIT GRAPH: hiermee kunt u een afbeelding veranderen
PHR	Zet een animatie in de tekst
BEEP	Zet een geluid in de tekst
<---	Ga naar links
--->	Ga naar rechts

1.1

Grote	Hoeveel tekens per regel
7x6 [standaard]	8
7x11	4
7x9	5
7x17	2
Small	10
5x6	8
5x11	4

1.2

Knop	Richting van de cursor
G	Naar boven
O	Naar beneden
J	Naar links
L	Naar rechts
F	Schuin omhoog naar links
H	Schuin omhoog naar rechts
N	Schuin omlaag naar links
P	Schuin omlaag naar rechts
K	Led aan/uit. druk de K in en u begint met tekenen om het tekenen uit te zetten drukt u de K weer in om punten weg te halen drukt u prev en dan K

Jan Kassa

Handelsweg 14 4387 PC Vlissingen

Tel: +31 (0)118-460064; **Fax:** +31 (0)118-463207